

- Клапан может быть установлен в горизонтальном и вертикальном положении
- При горизонтальной установке клапана стрелка направления потока должна находиться сверху!
- Рекомендуется перед использованием промыть клапан струёй воды, чтобы исключить первичное слипание мембраны из-за нанесённой на неё смазки
- Мембрана клапана открывается под давлением сливаемой воды и затем закрывается, формируя механический затвор, препятствующий проникновению в помещение плохого воздуха из канализационной системы
- Клапан может быть установлен в местах, где желательно наличие обратного клапана
- Клапан может выступать в качестве впускного вентиляционного клапана
- Клапан может использоваться для аварийного спуска/слива/стока бойлера/котла. Для уточнения температурной стойкости обратитесь к инструкции бойлера/котла!
- Клапан не имеет классического водного гидрозатвора, поэтому у него отсутствуют проблемы «пересыхания» и «срыва» гидрозатвора
- При установке клапана необходимо предусмотреть возможность доступа к данному изделию для технического обслуживания
- Не сливайте средства для прочистки канализации через данный клапан!